

DURABASE FGT

1/2

Guaina di armatura con effetto disaccoppiante in materiale composito fibra di vetro-tessuto non tessuto.

- Istruzioni per l'installazione



Posa



Posa su piastrelle usurate



Posa su pannelli OSB



Posa su massetto incrinato

GENERALE

Consultare la nostra documentazione sul prodotto DURABASE FGT. La documentazione è reperibile all'indirizzo www.dural.de. Rispettare di norma le regole tecniche generalmente riconosciute. A tutti i prodotti/materiali si applica quanto segue: l'utilizzabilità per quanto riguarda le sollecitazioni meccaniche e chimiche deve essere verificata nel singolo caso con cura e prima della posa della guaina. Proteggere il materiale dall'irraggiamento solare prolungato.

PREDISPOSIZIONE DEI SUBSTRATI

Il substrato deve essere asciutto, privo di componenti che ostacolano l'adesione e piano. Rimuovere i componenti mobili del substrato. Eventuali compensazioni devono essere eseguite prima della posa di DURABASE FGT. Chiudere in maniera professionale le fessure esistenti. Applicare sul substrato predisposto un fondo idoneo oppure un primer adesivo secondo le disposizioni del produttore

POSA DELLA MEMBRANA FGT

Nota: si consiglia, durante la lavorazione di DURABASE FGT e in particolare durante il taglio delle guaine, di indossare guanti da lavoro per evitare possibili lesioni causate da particelle in fibra di vetro.

Tagliare a misura le membrane con un cutter o una forbice. Non sono previste tolleranze per la sovrapposizione dei giunti della guaina. Per evitare connessioni che creino attrito, accertarsi che le fughe siano di 5 - 10 mm. Durante l'allineamento delle membrane, assicurarsi che le fessure vengano sovrapposte con la maggiore perpendicolarità possibile e che i giunti guaina delle membrane adiacenti siano sfalsati di almeno 30 cm (senza commessure incrociate).

DURAL GmbH

Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen

Tel. +49 (0) 2602/9261-0

Fax +49 (0) 2602/9261-50

info@dural.com

www.dural.com

Poiché l'uso e la lavorazione del prodotto non sono sottoposti al nostro controllo, non siamo responsabili per la buona riuscita della lavorazione e possiamo pertanto garantire solo la natura del nostro prodotto nell'ambito delle nostre condizioni di vendita e fornitura in base a quanto riportato nella scheda tecnica. Le caratteristiche in essa riportate non forniscono garanzie circa i singoli utilizzi. A causa del progresso della tecnica possono presentarsi variazioni. Le indicazioni tecniche aggiuntive fornite in una consulenza richiedono la conferma scritta. Le riproduzioni dei colori sono influenzate dalla tecnica della stampa e possono deviare dall'originale. Ci riserviamo modifiche nella tecnica e nei design del prodotto. È valida solo la versione di volta in volta aggiornata della presente scheda tecnica, liberamente accessibile a tutti in internet. Con la pubblicazione della presente scheda tecnica tutte le precedenti perdono di validità.

Guaina di armatura con effetto disaccoppiante in materiale composito fibra di vetro-tessuto non tessuto.

- Istruzioni per l'installazione -

DURAL



Posa



Posa su piastrelle usurate



Posa su pannelli OSB



Posa su massetto incrinato

Mescolare un comune adesivo per piastrelle secondo le indicazioni del produttore. L'aggiunta di acqua deve orientarsi sul limite superiore dell'indicazione del produttore. Applicare l'adesivo per piastrelle a sezioni sul fondo con l'ausilio del lato liscio di una spatola dentata, quindi ritoccare con una spatola dentata 4 x 4 mm o 6 x 6 mm.

Posare e premere saldamente in posizione sulla base di adesivo la membrana di DURABASE FGT tagliata su misura con il tessuto non tessuto verso il basso. Posare le sezioni sulla giuntura. Eseguire le giunture di sezioni adiacenti con una posa sfalsata di almeno 30 cm al termine della sezione. Non è necessario ricoprire le giunture. Per evitare connessioni che creino attrito, accertarsi che le fughe siano di 5 - 10 mm. Attenersi al tempo di fissaggio relativo all'adesivo utilizzato.

POSA DEL RIVESTIMENTO

È possibile iniziare con la posa del rivestimento solo dopo la completa asciugatura dell'adesivo (attenersi alle indicazioni del produttore). Con i substrati rinforzati di DURABASE FGT è possibile rivestire tutti i comuni tipi di pavimento, quali piastrelle, pietra naturale, parquet, laminato, moquette o pavimenti di design.

Adeguare la procedura in funzione del tipo di rivestimento selezionato. A tale scopo, accertarsi che la struttura a griglia di DURABASE FGT venga accuratamente riempita. Qualora sia necessario ricorrere a un'impermeabilizzazione aggiuntiva, si consiglia di integrare con DURABASE ET-S dopo la posa di DURABASE FGT e prima della posa del rivestimento superiore.

NOTA

DURABASE FGT è adatto per tutti i comuni sistemi di riscaldamento a pavimento senza alcuna limitazione. In presenza di eventuali sforzi di taglio orizzontali dovuti a circostanze specifiche, si consiglia di impiegare DURABASE CI++.

DURAL GmbH

Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen

Tel. +49 (0) 2602/9261-0

Fax +49 (0) 2602/9261-50

info@dural.com